

Hinweise zum Verlegen von BODEWA Bodenbelägen und zur Bodenpflege

Verfugen von BODEWA Bodenfliesen:

Nach dem Trocknen lassen sich eventuelle Spuren von Fugenzement nicht mehr entfernen. Daher ist es ratsam, vor dem Verfugen die Bodenfliesen mit dem speziellen Schutzmittel PROTECTION AVANT JOINT PIERRA zu behandeln. Dies erlaubt auch im Nachhinein ein einfaches Reinigen der Fliesen.

Zum Verfugen ist es ratsam, die spezielle Fugenzementmischung MORTIER DE JOINTOIEMENT PIERRA zu benutzen, die speziell für PIERRA Bodenfliesen entwickelt wurde. Die Fliesen sollten mit 4 bis 8 mm Fugen verlegt werden. Benutzen Sie für die Reinigung der Fliesen in keinem Falle Salzsäure oder ähnliche Stoffe, sondern säubern Sie sie mit einem Lappen oder einem Besen und Fliesenreinigungs-Sägemehl (harzhaltiges Sägemehl von Nadelholz), dem Sie eventuell etwas Diesel beimischen können.

Oberflächenbehandlung und Bodenpflege:

Zur dauerhaften Imprägnierung bietet es sich an, Ihren Fliesenboden etwa zwei Wochen nach dem Verlegen mit unserer speziellen Antik-Patina PATINE DE VIEILLISSEMENT ET DE PROTECTION PIERRA zu behandeln. Diese Patina verleiht dem Boden seinen antiken, noblen Ausdruck und schützt ihn wirksam und nachhaltig gegen alle Arten von Flecken.

Nach der Patinierung genügt es, Ihren gewachsenen Fliesenboden zum Entfernen von Staub oder Dreck zu fegen oder mit einem feuchten Aufnehmer abzuwischen.

Die Steinplatten:

Vor dem endgültigen Verlegen der Bodenplatten sollten Sie sich in jedem Falle im Trockenen ein genaues Bild von ihrem optischen Ausdruck gemacht haben, denn Regen und zu hohe Luftfeuchtigkeit verändern das Aussehen der Platten. Ein Tip der Ihnen helfen wird, über die ganze Fläche einheitlich den beabsichtigten Effekt eines authentischen Steinbodens mit seinen natürlichen Farbnuancierungen zu erzielen : nehmen Sie beim Verlegen die benötigten Steinplatten wahllos aus den verschiedenen Gebinden. Zum Vermeiden von Wasseransammlungen im Außenbereich sollten man den Böden ein geringes Gefälle von wenigstens 1%, bei Verwendung von ABBAYE, COLLEGIATLE oder FLORENCE Bodenplatten von wenigstens 2% geben.

Verfugen von BODEWA Steinplatten:

Vor dem Verfugen ist es ratsam, die Steinplatten durch Auftrag des Spezialmittels PROTECTION AVANT JOINT PIERRA zu schützen, was eine nachhaltige Verschmutzung durch Fugenschlamm verhindert und die nachfolgende Reinigung des Bodens erheblich erleichtert. Benutzen Sie als Fugenzement PIERRAJOINT, ein Spezialpräparat das auch farblich den Besonderheiten von PIERRA Steinfliesen angepaßt ist. Tragen Sie den Fugenzement mit einer schmalen Fugenkelle auf und wischen Sie anschließend die Platten mit einem feuchten Schwamm ab.

Oberflächenbehandlung und Bodenpflege:

Zur gründlichen Endreinigung der Steinböden nach dem Verlegen und Verfugen empfehlen wir Ihnen unser Spezial-Plattenreinigungsmittel NETTOYANT DE FIN DE CHANTIER PIERRA. Auf keinen Fall dürfen hierzu salzsäurehaltige oder sonstige scharfe Mittel benutzt werden. Eine Versiegelung mit dem schmutzabweisenden Spezialprodukt ANTI-STAIN-PROTECTION PIERRA schützt den Steinboden wirkungsvoll vor Verschmutzungen und Fleckenbildung und hilft, ihn tadellos zu erhalten. Für Steinböden im Innenbereich sowie für ARKANDE-Steinplatten sollte statt dessen die farblose Spezialpatina PATINE DE PROTECTION PIERRA benutzt werden, die außerdem eine noch stärkere Schutzwirkung hat.

Die Reinigung der imprägnierten Steinböden beschränkt sich danach auf ein einfaches, sanftes Abspritzen mit einem Wasserschlauch, gegebenenfalls kann mit einer Bürste oder einem Schrubber nachgeholfen werden. Bitte benutzen Sie dabei niemals einen Hochdruckreiniger !

BODEWAs Spezialmittel zur Pflege von Fliesenböden

BODEWA bietet Ihnen zur Ppezialpflege Ihrer Fliesenbeläge und Steinböden ein umfassendes Sortiment an Spezialmitteln für jeden Bedarf. PIERRAs Klebemörtel, Fugenzement, Imprägnierungsmittel und Schutzpatina helfen Ihnen, die Pflegeleichtigkeit und die natürliche Schönheit Ihrer Böden auch über die Jahre zu erhalten.



- **Pierra Fugemörtel für Steinböden im Innen- und Außenbereich**
- **Pierra Fugemörtel für Bodenfliesen und Reproduktionen alter Fliesenböden**
- **Pierra Fliesenkleber für Bodenfliesen und Steinplatten im Innen- und Außenbereich**
- **Spezialreiniger zur Endreinigung von PIERRA-Fliesenböden**
- **Farblose Patina fzum Schutz heller Fliesen- und Steinböden im Innenbereich**
- **Antik-Patina zum Schutz von PIERRA Terrakotta-Fliesenböden im Innenbereich**
- **Kalklösender Tiefenreiniger zur Endreinigung von PIERRA-Fliesenböden**
- **Schutzüberzug vor dem Verfugen für PIERRA-Bodenfliesen, erleichtert die Nachreinigung**
- **Pierra Antikwachs für Bodenfliesen und Reproduktionen alter Fliesenböden**
- **Fleckenschutz-Versiegelung für PIERRA Steinplatten im Außenbereich**
- **Spezial-Verdünner für PIERRAs Schutzpatina**